

찰칵! 즉석 종이 사진기 · 만드는 순서 1/2

도안 2장 + 설명 2장 · 약 40분 (초기 추정) · 보호자와 함께


준비물 프린터가 지원하는 A4 종이 (160~200g/㎡ 제안) · 어린이용 가위 · 풀 또는 양면테이프 · 자 · 색칠용 도안에는 색연필 · 안쪽 절단용 커팅 도구·매트 (보호자만 사용)

출력 A4 가로 · 실제 크기 100% · 단면 · 머리글/바닥글 끄기

접기 점선=골접기(인쇄면 안쪽) · 점쇄선=산접기(인쇄면 바깥쪽)


붙이기 같은 번호끼리 붙여요 · 상자 탭은 같은 번호 뒷면 · 부품끼리 연결할 때는 단계별 앞면/뒷면 안내 확인

1. 두 장을 출력하고 준비해요




A4 가로·실제 크기 100%·단면으로 출력해요. 20mm 눈금을 재고 색칠용이면 먼저 꾸며요. A1~A6 바깥 실선을 오리고 안쪽 절단은 보호자가 도와주세요.

2. 사진 나오는 틈을 열어요




A1 앞면의 흰색 42×3mm 사각형만 보호자가 잘라 떼어요. 렌즈와 셔터 그림은 자르지 않아요.

3. 상자를 접고 뚜껑을 남겨요



A1 점쇄선을 산접기해요. J1 옆면과 J2·J3·J4 밑판 탭 인쇄면을 같은 번호 뒷면에 붙여요. 위 뚜껑의 끼움 탭 세 개는 풀칠하지 않아요.

4. 사진 네 장을 올려요




A2 토끼·A3 고양이·A4 풍경·A5 빈 사진 카드를 올려요. 38mm 가로 변이 사진기 틈에 들어가요.

찰칵! 즉석 종이 사진기 · 만드는 순서 2/2

도안 2장 + 설명 2장 · 약 40분 (초기 추정) · 보호자와 함께


완성 치수 사진기68×24×50mm · 사진38×42mm · 앞면 틈42×3mm
접기 점선=골접기(인쇄면 안쪽) · 점쇄선=산접기(인쇄면 바깥쪽)
붙이기 같은 번호끼리 붙여요 · 상자 탭은 같은 번호 뒷면 · 부품끼리 연결할 때는 단계별 앞면/뒷면 안내 확인

5. 사진을 틈에 끼워요




A1 위 뚜껑을 열고 카드 한 장의 아래 변을 앞면 틈으로 내밀어요. 손으로 잡도록 사진 일부를 밖에 남겨요.

6. 찰칵하고 손으로 꺼내요




렌즈 그림을 친구에게 향하고 찰칵 소리를 내요. A2를 천천히 꺼내요. 카드가 안으로 빠지면 위 뚜껑으로 꺼내요.

7. 사진첩을 꾸며요



A6 네 칸에 사진을 하나씩 놓아요. 풀칠하지 않고 사진을 바꾸며 찍은 날과 장소를 이야기해요.

8. 새 사진을 찍어요



A5에 내 그림을 그리고 사진기 틈에 끼워요. 사진관 주인과 손님 역할을 바꿔 놀아요.